

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ELEKTRICKÉ VYSOUŠEČE VLASU MAGNUM

1. Doporučená výška pro montáž je 1,5 – 1,6 m měřeno od podlahy ke spodní hraně přístroje.
2. Vrtání se provádí vrtákem o průměru 8 mm, otvory je potřeba předem označit a po vyvrtání instalovat přiložené hmoždinky.
3. Je třeba odšroubovat 2 spodní šrouby a sejmut kryt přístroje.
4. Přišroubovat hlavní část přístroje prostřednictvím přiložených šroubů.
5. Provést připojení pomocí kabelu o průměru minimálně 1,5 mm (nulový kabel): modrá barva, fáze: hnědá barva.
6. Přimontovat přední kryt.
7. Přimontovat hadici ke krytu pomocí přiložených součástek.

Důležitá upozornění:

- tento přístroj není vybaven hlavním jističem
- při instalování je potřeba použít multipolární přerušovač (jistič), u kterého je vzdálenost mezi kontakty minimálně 3 mm
- přístroj musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 1,4 m od zdrojů vody (sprcha, umyvadlo atd.)

Charakteristiky:

Napětí 220/230V – 50 Hz/Celkový příkon 1.000W, výkon motoru 250W, proud vzduchu: 4,3 m³/min, rychlost vzduchu: 105 km/h

Přístroj je vybaven pojistkou proti přehřátí.

Spuštění vysoušeče

Sejměte hadici a zmáčkněte tlačítko, vysoušeč se spustí.

Vypnutí vysoušeče

Vysoušeč se vypne automaticky uplynutím nastaveného času (čas je přednastaven z výroby – 90 s).

Údržba vysoušeče

Na údržbu nepoužíváme agresivní a abrazivní prostředky. K čištění používáme vlhký hadřík společně s prostředky určenými na údržbu nerezů.